



- 1** Prenez les 2 autocollants de découpe fournis dans le kit et vos cartes SIM.
- 2** Collez l'autocollant guide de découpe sur votre carte SIM en respectant l'emplacement du biseau.
- 3** A l'aide d'une paire de ciseaux, découpez la carte SIM en suivant précisément le bord intérieur des marques de découpe. retirez ensuite l'autocollant de découpe et renouvelez l'opération pour la deuxième carte SIM.
- 4** Retirez le papier de protection de la Simore.
- 5** Placer vos 2 cartes SIM découpées dans les 2 emplacements SIM-1 & SIM-2 de la Simore.
- 6** Prenez l'autocollant de protection fourni dans le kit.
- 7** Collez l'autocollant de protection sur la Simore assemblée avec vos deux cartes SIM en respectant le tracé.
- 8** Rabattre sous la Simore les trois coté de l'autocollant. Pressez très délicatement la Simore entre vos doigts à l'emplacement des deux cartes SIM afin d'assurer une bonne connectique entre vos cartes SIM et la Simore avant l'insertion dans votre mobile.
- 9** Insérez la Simore dans l'emplacement «carte SIM» de votre mobile. Remplacez votre batterie et refermez le capot de votre téléphone mobile. C'est prêt, vous pouvez démarrer votre téléphone mobile. Voir aussi les vidéos d'installation sur notre site internet www.simore.ch

RECONSTITUTION DES CARTES SIM

- 10** Prenez le support plastique blanc et l'autocollant de reconstitution fourni dans le Kit.
- 11** Insérez la carte SIM dans le support plastique blanc de reconstitution.
- 12** Placez l'autocollant au dos de l'ensemble et découpez la partie superflue.