



- 1** Nehmen Sie den mitgelieferten Ausschneide-Aufkleber sowie Ihre zwei SIM-Karten.
 - 2** Kleben Sie den Aufkleber auf der SIM-Karte und achten Sie dabei auf die Position der Schräg-Kante.
 - 3** Schneiden Sie mit Hilfe einer Schere die SIM-Karte zu und folgen Sie dabei ganz präzise der inneren Seite der Schneidemarkierung.
- Ziehen Sie den Ausschneide-Aufkleber ab und wiederholen Sie denselben Vorgang mit der zweiten SIM-Karte.
- 4** Ziehen Sie den Simore Schutzfilm ab.
 - 5** Legen Sie Ihre zugeschnittenen SIM-Karten an die dafür vorgesehenen SIM-1 und SIM-2 Schlitz im Simore.
 - 6** Nehmen Sie die mitgelieferte Schutzfolie.
 - 7** Kleben Sie die Schutzfolie auf das zusammengesetzte mit den zwei SIM Karten versehene Simore und respektieren sie die Markierung.
 - 8** Die drei Seiten unter dem Simore einschlagen. Drücken Sie dann leicht zwischen den Fingern die Stellen des Simore, an denen sich die SIM-Karten befinden, so dass vor dem Einbau in das Mobiltelefon eine gute Verbindung der beiden Karten mit der Simore gesichert wird.
 - 9** Geben Sie das Simore an die Stelle der "SIM-Karte" Ihres Mobiltelefones ein.
- Legen Sie die Batterie ins Mobiltelefon und schliessen Sie den Deckel.
- Fertig! Sie können Ihr Handy Mobiltelefon einschalten. Siehe auch unsere Installationsvideos auf unserer Webseite www.simore.ch

WIDERHERSTELLUNG DER SIM-KARTEN

- 10** Nehmen Sie den mitgelieferten weißen Kunststoffteil und den Wiederherstellungs-Aufkleber.
- 11** Legen Sie die SIM-Karte in das weiße Wiederherstellungsteil ein.
- 12** Legen Sie den Aufkleber auf die Rückseite des Ganzen und schneiden Sie den überflüssigen Teil weg.