

GoldBox

DÉMARRAGE RAPIDE

1. Télécharger l'application SIMore disponible sur l'AppStore

2. Activer le Bluetooth de l'iPhone

3. Insérer la carte Micro SIM dans le GoldBox

NOTE : Le code PIN de la carte SIM doit être désactivé
(pas de code PIN)

Attention : Si vous utilisez un adaptateur Micro SIM.

**Ne JAMAIS introduire l'adaptateur Nano/Micro SIM vide
(sans carte SIM) dans la GoldBox**



4. Ouvrir l'application SIMore puis allez dans :
Setting → Search devices → Cliquez sur le nom SIMore pour le
connecter à votre iPhone

5. Entrer le code Bluetooth : 0000