



1 Prendre les 2 autocollants de découpe fournis dans le kit et vos cartes SIM.

2 Coller l'autocollant guide de découpe sur votre carte SIM en respectant l'emplacement du biseau.

3 A l'aide d'une paire de ciseaux, découper la carte SIM en suivant précisément le bord intérieur des marques de découpe. Retirer ensuite l'autocollant de découpe et renouveler l'opération pour la deuxième carte SIM.

4 Vérifier la découpe de vos cartes SIM en les plaçant dans les chablon blancs de récupération fournis dans votre kit. Placer l'autocollant au dos de l'ensemble et découper la partie superflue.

5 Tester le fonctionnement des cartes SIM découpées en les insérant individuellement dans votre mobile.

6 Retirer le papier de protection de la Simore.

7 Placer vos 2 cartes SIM découpées dans les deux emplacements SIM-1 & SIM-2 de la Simore.

8 Presser délicatement les bords extérieurs de votre Simore uniquement.

NE JAMAIS APPUYER SUR LES 12 POINTS DE CONTACT DE LA PARTIE METALLIQUE DOREE DE LA SIMORE.

A l'aide d'un stylet de smart-phone, lisser parfaitement le contour de votre Simore afin de sécuriser la connectique entre vos cartes SIM et la Simore avant son installation dans votre téléphone mobile.

9 Insérer la Simore dans l'emplacement «carte SIM» de votre mobile.

Replacer votre batterie et refermer le capot de votre téléphone

Les étapes **10** - **11** et **12** sont facultatives. Veuillez utiliser l'autocollant de protection uniquement si vous rencontrez des problèmes de contact entre les SIM et la membrane Simore. Nous conseillons de ne pas utiliser l'autocollant de protection avec les téléphones disposant d'un emplacement SIM extrêmement fin ou exigü.

10 Prendre l'autocollant de protection fourni dans le kit.

11 Coller l'autocollant de protection sur la Simore assemblée avec vos deux cartes SIM en respectant le tracé.

12 Rabattre sous la Simore les trois cotés de l'autocollant.