



- 1 Prendere i due autoadesivi di ritaglio inclusi nel kit e le SIM card.
- 2 Incollare sulla SIM card l'autoadesivo guida rispettando la posizione dell'angolo smussato.
- 3 Con le forbici, ritagliare la SIM card seguendo con precisione il bordo interno dei segni che indicano dove ritagliare. Togliere l'autoadesivo e ripetere l'operazione per la seconda SIM card.
- 4 Verificare che le SIM card siano correttamente ritagliate mettendole nei supporti bianchi di ripristino inclusi nel kit. Mettere l'autoadesivo sul retro dell'insieme e ritagliare la parte eccedente.
- 5 Testare il corretto funzionamento delle SIM ritagliate inserendole, una alla volta, nel cellulare.
- 6 Ritirare la pellicola protettiva dal dispositivo Simore.
- 7 Posizionare le 2 SIM ritagliate nei due appositi vani SIM-1 e SIM-2 di Simore.
- 8 Premere con delicatezza unicamente i bordi esterni di Simore. MAI PREMERE SUI 12 PUNTI DI CONTATTO DELLA PARTE METALLICA DORATA DI SIMORE. Prima di inserire il dispositivo nel cellulare, spianare accuratamente il contorno di Simore con la punta della stilo dello smartphone affinché le SIM card e Simore siano perfettamente collegati.
- 9 Inserire Simore nel vano « SIM card» del cellulare. Riposizionare la batteria e chiudere la cover del cellulare. L'installazione è terminata, si può accendere il cellulare.

I passi 10 - 11 e 12 sono facoltativi. Usare l'autoadesivo protettivo solo in caso di problemi di contatto fra le SIM e la membrana Simore.

Consigliamo di non usare l'autoadesivo con i telefoni in cui il supporto SIM è estremamente fine o ridotto.

- 10 Prendere l'autoadesivo protettivo incluso nel kit.
- 11 Incollare l'autoadesivo, rispettando bene il tracciato, sul dispositivo Simore con le due SIM.
- 12 Ripiegare sotto Simore i tre lati dell'autoadesivo.