# SIMORE


# Nano Double Carte SIM - Instructions

## Caractéristiques:

- 1. Deux cartes SIM dans un téléphone mobile
- 2. Permutation automatique entre les cartes SIM
- 3. Durée de permutation flexible
- Nommez, affichez et différenciez vos cartes SIM

### Installation:


Placer une SIM (format standard) dans l'emplacement SIM




2.Placer la Nano SIM sur l'adaptateur



- 3. Eteindre le téléphone mobile
- 4. Insérer l'adaptateur dans l'emplacement Nano SIM du téléphone





5. Allumer le téléphone mobile

#### Instructions:

1. Aller dans Paramètres - Téléphone - Application SIM le menu "SIMore" apparait :

Cliquer sur SIM-2 pour l'activer



Switch Number:

Switch Number: Permutation manuelle entre la SIM-1 ou la SIM-2 Cliquer sur SIM-1 pour l'activer

Fonction "raccourci clavier"
Vous pouvez permuter entre vos deux SIM en composant sur le clavier de votre iPhone:
Composer #11 pour activer la SIM-1
Composer #22 pour activer la SIM-2

Composer #99 pour faire apparaître le menu

Set Number: Name SIM-1: Nommer la SIM-1

Name SIM-2: Nommer la SIM-2 Nommer les SIM (SIM1 & SIM2) avec des chiffres uniquement. (par défaut le nom

Reset : réinitialisation des noms

des SIM sont SIM-1 & SIM-2).

Auto/Switch

"Auto/SWITCH" Activation de la permutation automatique ON/OFF.

Basculer automatiquement de la SIM-1 vers la SIM-2. la fonction "Auto/Switch" est désactivé par défaut ON: Activer la fonction Auto/Switch OFF: Désactivé la fonction Auto/Switch SIM1 Time: Réglage de la durée de connexion pour la SIM1 en minutes. Ex: 75 = 1 heure et 15 minutes SIM2 Time: Réglage de la durée de connexion pour la SIM2 en minutes. Ex: 75 = 1 heure et 15 minutes

Contenu: Dual SIM

·Dual SIM Adapter × 1

Notes:

Veuillez redémarrer le téléphone si il n'y a pas de signal (réception réseaux) après une permutation.

Attention : la fonction de raccourci clavier n'est pas supportée par tous les téléphones mobiles.

Plus d'informations sur :

WWW.SIMORE.COM